

دستورالعمل راه اندازی و نگهداری
پکیج آبی تراکمی
(مبردهای R 407c , R22)



We help our customers
SUCCEED

فهرست مندرجات:

۱- رعایت نکات قبل از راه اندازی

۲- عملیات تست فشار و رفع نشتی احتمالی

عملیات تخلیه گاز ازت و وکیوم کردن دستگاه و نصب درایر

۳- شارژگاز و راه اندازی دستگاه

۴- نگهداری و سرویس

۵- عیب یابی

۶- نحوه حمل و نقل دستگاه

۱- رعایت نکات قبل از راه اندازی

- ۱-۱ دستگاه روی فونداسیون پیشنهادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت آلان تهویه مستقر گردیده باشد.
- ۲-۱ کلیه اتصالات، لوله ها و شیرآلات ورودی و خروجی دستگاه را کنترل نمایید تا بصورت صحیح اجرا شده باشند.
- ۳-۱ نحوه استقرار و جهت چرخش الکتروپیمپها را کنترل نمایید.
- ۴-۱ کلیه الکتروپیمپهای برج را با دستگاه اینترلاک نمایید.
- ۵-۱ حتماً با نصب ترمومترات (۴۰ درجه سانتیگراد در مسیر آب سیرکولاژیون برج خنک کننده، برج را بصورت اتوماتیک (مطابق با نقشه پیوست) کنترل نمایید.
توجه: بهتر است برای این کاراز ترمومترات بالب دار استفاده شود.
- ۶-۱ جهت جلوگیری از بروز صدمات احتمالی پیشنهاد می شود در مسیر آب سیرکولاژیون برج خنک کننده فلوسوئیچ نصب شده و با مدار چیلر اینترلاک گردد.
- ۷-۱ برق ورودی به دستگاه را کنترل نمایید که حتماً سه فاز، ۳۸۰ ولت باشد.
- ۸-۱ در تابلو برق مرکزی یک عدد کلید مناسب در مسیر برق اصلی ورودی به دستگاه پکیج در نظر گرفته شود.
- ۹-۱ کلیه مدارهای برقی و سربندیهای دستگاه را آچارکشی نمایید.
- ۱۰-۱ کلیه شیرهای دستی بخصوص شیرهای مکش و رانش کمپرسورها را در وضعیت کاملاً باز قرار دهید و جهت شیر یکطرفه را نیز کنترل نمایید.
- ۱۱-۱ در صورتیکه دستگاه با گاز R22 شارژ می شود روغن آن از نوع GS3 و در صورتیکه با گاز R407c شارژ می شود میباشد روغن از نوع Polyolester باشد.
- ۱۲-۱ آچارکشی پیچهای مربوط به پایه موتور، یاتاقانها، پولی و فلکه پکیج انجام شود.
- ۱۳-۱ کلیه دمپرهای ورودی و خروجی دستگاه پکیج میباشد در وضعیت باز باشند.
- ۱۴-۱ از نصب فیلترهای مناسب در دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۱۵-۱ بررسی داخل دستگاه و فن هوا دهنده از نظر عدم وجود اشیاء خارجی در داخل دستگاه بست فنر لرزه گیر زیر پایه کمپرسورها را قبل از راه اندازی برداشته و فنر لرزه گیرها را تنظیم نمایید (مهره مربوطه را حداقل به اندازه ۱/۵ دنده سفت نمایید).
- ۱۶-۱ دوازده ساعت قبل از روشن نمودن دستگاه کلید گرمکن روغن کمپرسور را روشن نمایید.

- ۱۸-۱ جهت چرخش فن هوادهنده و فن برج خنک کننده را کنترل نمایید.
- ۱۹-۱ در صورت وجود کویل آب گرم در دستگاه (فصل گرما) آب کویل را تخلیه نموده و کلیه شیرهای مرتبط را در وضعیت کاملاً بسته قرار دهید.
- ۲۰-۱ در صورت بهره برداری از سیستم گرمایشی: (الف) کلید مرتبط را در وضعیت گرمایشی قرار دهید.
 (ب) از بازبودن شیرهای مرتبط به مسیر آب گرم یا بخار مطمئن شوید. (ج) از عملکرد پمپ ها و تجهیزات مرتبط اطمینان حاصل نمایید. (د) در صورت وجود کویل آب گرم، بر روی کلکتور رفت و برگشت آب گرم فشار سنج نصب نمایید. (ه) کویل آب گرم حتماً هوایگیری شود.

۲- عملیات تست فشار و رفع نشتی احتمالی

- ۱-۲ یک لوله مسی "۱/۴" بین شیر ساکشن و شیر دیس شارژ کمپرسور جهت تبادل و تعادل فشار سیستم نصب گردد.
- ۲-۲ تمام شیرهای کمپرسورها را کاملاً باز نموده و یک دور بسمت داخل می بندیم.
- ۳-۲ نسبت به آزمایش کپسولهای ازت اقدام می نماییم.

* تذکر:

جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی و اطمینان از وجود گاز ازت داخل کپسولها در ابتدای کار حتماً گاز محتوى کپسولها توسط شعله آتش می باشد تست شود.
 لازم به توضیح می باشد که گاز اکسیژن شعله آتش را زیاد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند.
 هرگز از گاز اکسیژن جهت تست دستگاه استفاده نگردد.

۴-۲ پس از اطمینان از اینکه گاز محتوى کپسول گاز ازت می باشد، کپسول را توسط لوله مسی به شیر شارژینگ دستگاه متصل نموده و گاز ازت را به آرامی به سیستم شارژ می کنیم.

* تذکر:

جهت جلوگیری از هدر رفتن گاز ازت و صرفه جویی در آن ابتدا فشار سیستم را تا ۵۰ PSI بالا برده و سپس توسط محلول آب و صابون یا آب و مایع ظرفشویی (۱۰٪ مایع ظرفشویی و ۹۰٪ آب) کل سیستم نشت یابی می گردد.

۵-۲ در صورت عدم نشتی، بدلیل اینکه بعضی از قطعات و کنترلها تحمل فشار بالا را نداشته و صدمه می‌بینند، لوله مویی قسمت فشار ضعیف دستگاه (لوله مویی خط ساکشن) را از روی کمپرسور باز می‌کنیم. سپس فشار سیستم را تا PSI 250 اضافه می‌کنیم و گیج دستگاه ثبت شده و زمان فشارگذاری یاد داشت می‌گردد. پس از گذشت مدت ۴۸ ساعت از زمان فشارگذاری، فشار دستگاه کنترل و در صورت عدم تغییر فشار در سیستم، عملیات راه اندازی صورت می‌گیرد.

* تذکر:

الف: در صورتی که دستگاه پکیج یونیت دارای دو مدار مجزا از یکدیگر باشد کلیه اقدامات، در مدار دوم دستگاه نیز همانند فوق عمل می‌گردد.

ب: در صورت وجود نشتی عملیات تشخیص و رفع نشتی انجام و پس از آن مرحله کارتست فشار، از ابتدا تکرار می‌گردد.

4

۳- عملیات تخلیه گاز ازت و وکیوم کردن دستگاه و نصب درایر

۱-۳ پس از اطمینان از عدم نشتی در دستگاه و تست فشار با گاز ازت، شیر شارژینگ دستگاه را باز کرده و گاز ازت را از سیستم تخلیه می‌کنیم.

۲-۳ دستگاه پمپ وکیوم را توسط لوله و گیج به شیر شارژینگ دستگاه متصل نموده سپس وکیوم پمپ را روشن کرده تا سیستم وکیوم گردد.

* توجه:

عمل وکیوم نمودن را تا زمانی که فشار سیستم تا حدود 28In.Hg- برحسب ارتقای محل نصب دستگاه از سطح دریا بر سرداده بدھید. (مدت زمان وکیوم پمپ میباشد مطابق با مدت زمان مندرج در جدول زیر انجام پذیرد تا کل سیستم را وکیوم نماید)

جدول زمانبندی مدت وکیوم دستگاه با توجه به ظرفیت کمپرسور و در نظر گرفتن وکیوم یمی

با قدرت ۱۴ متر مکعب در ساعت

| ردیف | ظرفیت کمپرسور | مدت زمان وکیوم |
|------|---------------|----------------|
| ۱ | تا ۳۰ تن | ۳/۵ ساعت |
| ۲ | ۳۵ و ۴۰ تن | ۴ ساعت |
| ۳ | ۵۰ و ۶۰ تن | ۴/۵ ساعت |
| ۴ | ۷۰ تن | ۵ ساعت |

توضیح: زمان های قید شده در جدول فوق مدت زمان حداقل و کیوم دستگاه می باشد و هر اندازه مدت و کیوم بیشتر باشد مطلوب تر خواهد بود.

۳-۳ پس از گذشت مدت فوق، شیرسرویس دستگاه را بسته و و کیوم پمپ را از دستگاه جدا نمایید.

۳-۴ پس از باز کردن درب درایر، فیلتر های درایر را در محل خود قرار داده و پس از تعویض واشر درب درایر و آغشته نمودن واشر به روغن، درب درایر در محل خود محکم بسته می شود.

۳-۵ مجدداً و کیوم پمپ را به شیرشارژینگ متصل نموده و قسمت درایر را و کیوم می نمایید.

۳-۶ پس از اطمینان از تخلیه کامل هوا از قسمت درایر، شیرسرویس دستگاه را باز کرده و کل سیستم را کاملاً و کیوم می نمایید.

۴- شارژ گاز و راه اندازی دستگاه

۱-۴ پس از انجام عملیات و کیوم بنا به نیاز دستگاه به گاز مبرد که کارخانه سازنده میزان و نوع آنرا مشخص کرده است، دستگاه شارژ گاز گردد.

جهت شارژ دستگاه کپسول گاز مبرد را توسط شیلنگ شارژ به شیر شارژینگ دستگاه متصل کرده و شیر کپسول گاز را کمی باز کرده و مهره انتهای شیلنگ را کمی شل نمایید تا مقداری گاز خارج گردد سپس مهره را محکم می کنیم. (این عمل را برای تخلیه هوا موجود در شیلنگ انجام می دهیم)

۲-۴ لوله تبادل فشار ما بین شیر ساکشن و شیر دیس شارژ کمپرسور را جدا نمایید.

۳-۴ از باز بودن کامل شیر های کمپرسور و همچنین گرم بودن روغن کمپرسور اطمینان حاصل نمایید. با توجه به مقدار فشار رانش و مکش کمپرسور و وضعیت مبرد عبوری از سایت گلاس، در صورت نیاز سیستم به شارژ مجدد گاز مبرد، کپسول گاز مبرد را توسط شیلنگ به شیر شارژینگ متصل می نماییم.

۴-۴ پس از هوای گیری شیلنگ ارتباطی، شیرسرویس دستگاه در مسیر خط مایع را بسته و شیر شارژینگ را باز می کنیم.

۵-۴ شیر کپسول و شیر شارژینگ دستگاه را کاملاً باز کرده تا گاز فریون وارد دستگاه گردد.

تذکر: الف) هرگز کپسول گاز فریون را گرم نکنید. ب) هرگز گاز فریون از روی کمپرسور شارژ نگردد.

۶-۴ کمپرسور را استارت نموده تا گاز مبرد از کپسول به داخل کندانسور جمع گردد.

۷-۴ پس از شارژ گاز به میزان لازم و تکمیل عملیات شارژ، شیر شارژینگ را بسته و شیرسرویس را باز می نماییم.

۸-۴ کپسول گاز فریون را جدا نموده و دستگاه استارت می گردد.

فشارهای مجاز پکیج تراکمی آبی در حین کارکرد

| | حداقل فشار Psi | حداکثر فشار Psi |
|------------------|----------------|-----------------|
| فشاررانش کمپرسور | ۱۶۰ | ۲۷۰ |
| فشارمکش کمپرسور | ۴۵ | ۷۵ |
| فشارروغن | ۲۰ + فشارمکش | ۴۰ + فشارمکش |

- توجه: ۱- جهت انجام عملیات راه اندازی اولیه می بایست حتماً از متخصصین ماهر و مدرس مورد تایید شرکت آلان تهويه استفاده شود در غير اين صورت دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.
- ۲- ۴۸ ساعت پس از راه اندازی دستگاه می بایست در صورت كثيف بودن روغن کمپرسور، روغن کمپرسور و فيلتر درايير دستگاه تعويض گردد.

6

۵- نگهداری و سرويس

- ۱-۱-۱- عملیات تعویض روغن کمپرسور
- ۱-۱-۱- ابتدا کمپرسور را خاموش کرده و شیرهای ساکشن و دیس شارژ را کاملاً بسته و گاز داخل کمپرسور را تخلیه می کنیم.
- ۱-۱-۲- ظرفی را زیر کارترا کمپرسور قرار داده و پیچ تخلیه روغن کارترا کمپرسور را باز و روغن کمپرسور را تخلیه کرده و درون ظرف می ریزیم.
- ۱-۱-۳- فيلتر روغن و غلاف و پیچ کارترا را از محل خود ببرون آورده و باز دید نموده و با دستمال تمیز آنها را پاک می کنیم.
- ۱-۱-۴- پس از اتمام تخلیه کامل روغن، غلاف و فيلتر روغن را در محل خود قرار داده و پیچ تخلیه را بسته و محکم می نماییم؛ قبل از بستن پیچ تخلیه توجه شود که واشر آبندی آن سالم باشد و در صورتیکه معیوب باشد، باید تعویض گردد.
- ۱-۱-۵- وکیوم پمپ را توسط شیلنگ شارژ به شیر دیس شارژ کمپرسور متصل نموده و کمپرسور را وکیوم می نماییم.

۶-۵ یک شیلنگ شارژ به پیچ کارت و یا شیر ساکشن کمپرسور بسته و طرف دیگر شیلنگ را درون ظرف روغن تمیز و نو قرار داده تا بر اثر اختلاف فشار درون کمپرسور و بیرون آن، روغن توسط شیلنگ وارد کمپرسور گردد. براساس ظرفیت کارت کمپرسور و نمایان شدن سطح روغن در سایت گلاس کارت میزان تزریق روغن را کنترل می نماییم.

۷-۶ پس از شارژ روغن، محلی را که شیلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و هوای داخل کمپرسور را توسط وکیوم پمپ کاملاً تخلیه می کنیم.

۷-۷ پس از اطمینان از وکیوم کامل کمپرسور شیر ساکشن کمپرسور را کمی باز کرده تا مقداری از گاز سیستم وارد کمپرسور گردد و وکیوم شکسته شود.

۷-۸ در این حالت سریعاً وکیوم پمپ را خاموش کرده و شیلنگ ارتباطی وکیوم پمپ و کمپرسور را جدا نموده و محل اتصال شیلنگ به کمپرسور را توسط درپوش مسدود می نماییم بطوری که ذره ای هوا وارد کمپرسور نگردد.

۷-۹ شیرهای ساکشن و دیس شارژ را کاملاً باز کرده و کمپرسور را استارت می نماییم.

۷-۱۰ فشار و سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد لازم به ذکر است که چنانچه سطح روغن از حد ۱/۴ شیشه سایت گلاس روغن کمپرسور کمتر بود بایستی اقدام به شارژ مجدد روغن کمپرسور گردد.

۲-۵ اخطارها

در هیچ یک از موارد زیر، دستگاه راه اندازی نگردد:

۱- ولتاژ برق ورودی به موتورخانه از حد نرمال کمتر باشد.

۲- کنترل کثیفی فیلتریا کنترل فشار هوا فرمان قطع دهد.

۳- فشار رانش دائمآ در حد بالاتر از میزان مجاز باشد.

۴- کنترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دهد.

۵- سطح روغن کمپرسور پایین تراز حد مجاز باشد.

۶- کنترل حفاظت سیم پیچ کمپرسور (Thermistor) عمل کند.

۷- کنترل فاز، برق مدار الکتریکی را قطع کرده باشد.

۸- دستگاه دارای صدای غیر عادی باشد.

۹- الکتروموتورها مربوط به فن پکیج یونیت یا برج خنک کننده کار نکند.

۱۰- نشتی آب در سیستم لوله کشی کویل گرمایی و کندانسور آبی دستگاه وجود داشته باشد.

- ۱۱- کلید حرارتی فرمان قطع دهد.
- ۱۲- رله بی مثال فرمان قطع داده باشد.
- ۱۳- هرگز کنترل فشار روغن کمپرسور را مکرراً ریست ننمایید.
- * تذکر: پمپ برج و الکتروfon برج خنک کننده میبایست حداقل ۰۱ دقیقه قبل از استارت چیلر روشن شوند تا آب کندانسور به اندازه کافی خنک شود.

۳-۵ نگهداری دستگاه پکیج یونیت

۳-۱- توجهات:

- در صورتیکه هریک از کنترلها فرمان قطع بدهند و پکیج یونیت خاموش گردد (جز ترمومتر و کنترل رطوبت) نشان دهنده آن است که در قسمتی از سیستم اشکال وجود دارد، لذا تا زمانیکه به اشکال مورد نظر پی نبرده و آن را رفع نکرده اید به اصرار دستگاه را روشن ننمایید و در مورد کنترل هایی که دارای دکمه Reset می باشند، از تکرار فشار دادن دکمه فوق تارفع عیب نهایی خود داری ننمایید.
- جهت رفع اشکال در سیستم حتماً از کارشناسان آلان تهويه و يا متخصصين مربوطه استفاده گردد.
- در صورتیکه هرگونه صدای غير عادي از دستگاه شنیده شود، پکیج یونیت را خاموش کرده و با متخصصين مربوطه مشورت نمایيد.
- سطح روغن روی سایت گلاس روغن کمپرسور در زمان کار باید از ۱/۴ پایین تر و از نصف بالاتر باشد.
- درجه ترمومتر مسیر هوای را در شرایط استاندارد روی ۲۴ درجه سانتی گراد (۷۵ درجه فارنهایت) تنظیم نمایيد.
- تنظیم کلیه کنترلهایی که دارای درجه بندی تنظیم می باشند (به جز ترمومتر و کنترل رطوبت) در شرکت آلان تهويه تنظیم شده است لذا بدون مشورت متخصص کارخانه آنها را تغییر ندهید.
- در صورت قطع کنترلها به هیچ وجه آنها را یکسره نکرده و از مدار خارج نکنید.
- در هنگام تعویض روغن کمپرسور دستگاه، دقت شود که با توجه به نوع روغن درج شده روی پلاک دستگاه، روغن کمپرسور تعویض گردد.
- هیچ گاه سعی نکنید رسوب داخل کندانسور را با میله یا هروسیله مکانیکی دیگر تمیز کنید زیرا ممکن است به لوله های مسی صدمه وارد شود. جهت انجام رسوب زدایی به بند ۲-۳-۵ همین دستور العمل مراجعه گردد.

۲-۳-۵ موارد مشروحة ذیل را هر پانزده روز یکبار بازدید نمایید:

- ۱- تسمه پروانه پکیج یونیت و برج بازدید شوند، در صورت شل بودن آنها را محکم و در صورت معیوب بودن نسبت به تعویض آنها اقدام شود.
- ۲- مقدار روغن کمپرسور را بازدید نمایید.
- ۳- میزان شارژ مدارات مبرد را با توجه به فشارگیج‌ها و وضعیت مبرد در سایت گلاس مدار مایع بازرگانی نمایید.
- ۴- سربندی‌های کابل‌های قرت را در تمام قسمت‌ها بازدید نمایید.
- ۵- هیترکارت روغن کمپرسور بازدید شوند و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- هر پانزده روز یکبار نازل‌ها و صافی خروجی آب از برج خنک کننده را بازدید و در صورت گرفتگی، آنها را تمیز نمایید.

9

۳-۳-۵ موارد مشروحة ذیل را هر ماه یکبار بازدید نمایید:

- ۱- یاتاقنهای فن هوادهندۀ پکیج یونیت و برج خنک کننده بازدید و گریس کاری شوند.
- ۲- فیلتر‌های هوای دستگاه بازرگانی شوند و در صورت کثیف بودن، فیلتر‌های آلومینیومی قابل شستشو را با آب گرم شستشو داده و فیلتر‌های مخصوص یکبار مصرف نیز در صورت کثیفی و گرفتگی بیش از حد تعویض گردند.
- ۳- وضعیت سایت گلاس مدار مایع را از نظر وجود رطوبت در مدارات گازسیستم بازرگانی نمایید.

تذکر:

در صورت تغییررنگ کاغذ حساس سایت گلاس، نشان دهنده اینست که سیستم دارای رطوبت بوده و در ایر اش باع شده لذا نسبت به تعویض فیلتر درایر اقدام نمایید.

۴- برزننت محل اتصال کانال‌های هوا به دستگاه و دستگاه به فن بازدید گردند و در صورتیکه پارگی داشت نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

۴-۳-۵ نکات ذیل را در ابتدای فصل دوم بهره برداری از سیستم سرمایشی مبایست رعایت نمایید:

- ۱- سه فاز اصلی تابلو پکیج یونیت را دوازده ساعت قبل از راه اندازی وصل نمایید.
- ۲- روغن کمپرسورها را تعویض نمایید، همزمان فیلتر روغن کمپرسور سرویس گردد.
- ۳- کلید هیترکمپرسور چک شده و کلید گرمکن روغن کمپرسور را ۱۲ ساعت قبل از راه اندازی در حالت روشن قرار دهید تا روغن کمپرسور گرم شود.

۴- مدارات گاز را از حیث نشتی تست نمایید. در صورتیکه بعلت وجود نشتی در مدارات، از گاز مبرد دستگاه کسر شده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نمایید.

توجه:

در صورتیکه میزان شارژ گاز دستگاه کم شده باشد (بیش از ۵۰ درصد جهت گاز R22 و بیش از ۳۰ درصد جهت گاز R407c)، علت کم شدن گاز بررسی شده و بعد از نشست یابی بوسیله گاز موجود در دستگاه، باید تمامی مدارات گاز با ازت مجددًا تست فشار شده، دستگاه مجددًا شارژ گردد. جهت انجام این امر حتماً از متخصصین مجبوب استفاده نمایید.

۵- کلیه درایر های دستگاه را تعویض نمایید.

سایر موارد ذکر شده در ردیف ۵-۳-۵ (ابتدا هر فصل راه اندازی) نیز لازم الاجراست.
۵-۳-۵ نکات ذیل را در ابتدای هر فصل بهره برداری رعایت نمایید.

10

۱- سه فاز اصلی تابلو پکیج یونیت را ۱۲ ساعت قبل از راه اندازی وصل نموده، کلید هیتر کمپرسور چک شده و کلید گرمکن روغن کمپرسور را در حالت روشن قرار دهید تا روغن کمپرسور گرم شود.

۲- از صحبت عملکرد دمپر های هوا اطمینان حاصل نمایید و در صورتیکه دمپر های هوا بسته بوده باشند، آنها را بازنمایید.

۳- روغن کمپرسور ها را بازدید نموده و در صورت کثیف بودن نسبت به تعویض آن اقدام و همزمان فیلتر روغن سرویس گردد.

۴- مدارات گاز را از حیث نشتی تست نمایید. در صورتیکه بعلت وجود نشتی در مدارات، از گاز مبرد دستگاه کسر شده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نمایید لازم به ذکر است که در صورتیکه شارژ دستگاه کمتر از نصف گردد میبایست نسبت به تعویض درایر های دستگاه نیز اقدام نمایید.

توجه: جهت انجام این امر حتماً از متخصصین مجبوب استفاده نمایید.

۵- تشت تقطیر کویل پکیج یونیت شستشو گردد.

۶- کارکرد الکتروموتور های فن هوادهنه و برج خنک کننده کنترل گردد.

۷- سیستم لوله کشی Drain چک شود که حتماً باز باشد، و در صورت بسته بودن نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.

۸- یاتاقانهای فن هوادهنه پکیج یونیت و برج خنک کننده بازدید و گریس کاری شوند.

- ۹- فیلتر های هوای دستگاه بازرسی شوند تا در صورت کثیف بودن، فیلتر های آلومینیومی قابل شستشو را با آب گرم شستشو داده و فیلتر های مخصوص یکبار مصرف نیز در صورت کثیفی و گرفتگی بیش از حد تعویض گردد.
- ۱۰- بروزنت محل اتصال کانال های هوای دستگاه و دستگاه به فن بازدید گردند و در صورت داشتن پارگی نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.
- ۱۱- تسمه پروانه پکیج یونیت و برج خنک کننده بازدید شوند، در صورت معیوب بودن نسبت به تعویض آنها اقدام شود.
- ۱۲- سربندی های کابل های قدرت را در تمام قسمتها بازدید نمایید و در صورت نیاز آچار کشی نمایید.
- ۱۳- کنداسور را با مواد گچ زدا (دیسکیلر) به شرح زیر رسوب گیری نمایید.
مطابق شکل پیوست از پمپ و تشت جداگانه ای غیر از برج استفاده نموده و به ازای هر تن تبرید دستگاه چیلر یک لیتر دیسکیلر مایع در نظر می گیریم.
تذکر: پس از شستشوی سیستم، یک بار نیز از خنثی کننده استفاده می نماییم تا اسید در سیستم باقی نماند.
- ۱۴- سرویس های مربوط به برج خنک کننده انجام شود
- ۱۵- موارد ذیل را پس از خاموش کردن پکیج یونیت هوایی در پایان هر فصل بهره برداری رعایت نمایید:
- ۱- در صورتی که پکیج یونیت فقط دارای سیستم سرمایشی باشد، دمپرهای هوای دستگاه را بسته و سه فاز اصلی دستگاه را قطع نمایید.
 - ۲- در صورتی که پکیج یونیت دارای سیستم گرمایشی نیز باشد، کلید هیتر گرمکن کمپرسور را قطع کرده و دستگاه را در حالت گرمایشی قرار دهید.
- ۶- عیب یابی دستگاه**
- ۱- در مواردی که کنترل فشار رانش قطع می نماید، موارد زیر بازرسی گردد.
- از وجود آب در تشت برج خنک کننده اطمینان حاصل کنید.
 - مقدار پاشش آب نازلهای برج را کنترل نمایید.
 - صافی برج خنک کننده را بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
 - از صحت عملکرد پمپ سیرکولاسیون برج و باز بودن شیرها اطمینان حاصل کنید.
 - صافی پمپ را بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.

- شارژ گاز دستگاه از مقدار مورد نیاز زیادتر است.

- پس از اطمینان از موارد فوق الذکر و در صورت قطع مجدد کنترل فشار را، کندانسور را از نظررسوب گرفتگی بررسی نمایید.

- پروانه برج شکسته باشد.

- تسمه برج پاره شده و یا به حد کافی محکم نباشد.

۶ مواردی که فشار روغن پایین است و یا کنترل فشار روغن قطع می نماید، موارد زیربازرسی گردد.

- مقدار روغن کمپرسور بازدید گردد.

- ترمومترات چک شود که سالم بوده و از ۲۰ درجه پایین تر نباشد.

- ترمومترات برج چک شود که سالم بوده و از ۲۷ درجه پایین تر نباشد.

- فیلتر هوای ورودی به دستگاه کثیف باشد.

- دمپر هوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نباشد (ممکن است شل باشد)

- تسمه های فن هوادهندۀ بازدید شوند.

- کویل D.X اوپراتور کثیف است.

- شارژ گاز دستگاه زیادتر از مقدار مورد نیاز باشد.

- روغن دستگاه کثیف است.

- صافی روغن دستگاه کثیف شده و گرفته است.

- اویل پمپ کمپرسور خراب است.

۳-۶ در مواردی که کنترل فاز قطع می نماید، موارد زیربازرسی گردد.

- کنترل فاز خراب است.

- ولتاژ جریان برق بالاتر یا پایین تراز حد مجاز می باشد.

- توالی فاز ها تغییر کرده است.

- جریان دو فاز شده است.

۴ در مواردی که کلید های حرارتی یا بی متال قطع می نماید، موارد زیربازرسی گردد.

- ولتاژ جریان برق بالاتر یا پایین تراز حد مجاز می باشد.

- از محکم بودن سرسریم های مدار قدرت مطمئن شوید.

- از سالم بودن بلبرینگ الکتروموتور ها مطمئن شوید.

- از سالم بودن کلید و یا بی مثال ها مطمئن شوید.

- میزان آمپر کلید و یا بی مثال درست تنظیم نشده است.

۶-۵ در مواردی که فشار ساکشن پایین باشد یا کنترل فشار مکش فرمان قطع دهد، موارد زیر بازرسی گردد.

- مقدار شارژ گاز دستگاه باز دید گردد.

- فیلتر در ایر دستگاه باز دید گردد.

- فیلتر های هوای ورودی به دستگاه کثیف است.

- سطح کویل D.X دستگاه کثیف بوده و یا یخ زدگی داشته باشد.

- تسمه های فن هوادهنده باز دید شوند.

- ترمومترات چک شود که سالم بوده و از ۲۰ درجه پایین تر نباشد.

- ترمومترات برج چک شود که سالم بوده و از ۲۷ درجه پایین تر نباشد.

- عملکرد شیر انبساط باز دید گردد (ممکن است که بالب حساس آن شکسته باشد)

- سکونسر فن کندانسور هوایی درست تنظیم نمی باشد.

- دمپر هوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نمی باشد.

- دور فن درست نمی باشد.

- گیج فشار ساکشن خراب می باشد.

۶-۶ در مواردی که کنترل کثیفی فیلتر فرمان قطع دهد، موارد زیر بازرسی گردد.

- فیلتر های هوای ورودی به دستگاه کثیف است.

۷-۶ در مواردی که ایرفلوسوئیچ فرمان قطع دهد، موارد زیر بازرسی گردد.

- فیلتر های هوای ورودی به دستگاه کثیف است.

- سطح کویل D.X دستگاه کثیف بوده و یا یخ زدگی داشته باشد.

- تسمه های فن هوادهنده باز دید شوند.

- تنظیم ایرفلوسوئیچ نادرست می باشد.

- دمپر هوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نباشد (ممکن است شل باشد)

۸-۶ در مواردی که سطح کویل D.X دچار بر فک زدگی باشد یا خط مکش کمپرسور دچار بر فک زدگی شده باشد

موارد زیر بازرسی گردد.


- فیلتر های هوای ورودی به دستگاه کثیف است.

- سطح کویل D.X دستگاه کثیف است.

- دمپر هوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد (ممکن است شل باشد)
- تسمه های فن هوادهنده بازدید شوند.
- ترمومترات چک شود که سالم بوده و از ۲۰ درجه پایین تر نباشد.
- ۹-۶ درمواردی که کمپرسور دارای صدای غیرعادی باشد، موارد زیر بازرسی گردد.
- سوپاپ های کمپرسور باز دید گردند که نشکسته باشند.
- امکان برگشت مایع به کمپرسور وجود دارد.
- مقدار روغن کمپرسور بیش از حد استاندارد می باشد.
- هیتر کمپرسور خراب باشد و یا گرم نکند.
- ۱۰-۶ درمواردی که فن هوادهنده پکیج یونیت دارای صدای غیرعادی باشد، موارد زیر بازرسی گردد.
- فن هوادهنده بازدید شوند که سالم باشد.
- فن هوادهنده بازدید شوند که بالانس باشد.
- بلبرینگ های الکتروموتورها باز دید شوند که خراب نشده باشد.
- یاتاقانهای دستگاه بازدید شوند که سالم باشند.
- ۱۲-۶ درمواردی که سیستم گرمایش دستگاه کار نکند، موارد زیر بازرسی گردد.
- سه فاز المنت الکتریکی بازدید شود.
- ترمومترات از لحاظ سالم بودن چک شود و از ۲۰ درجه بالاتر نباشد.


- نحوه حمل و نقل پکیج آبی تراکمی -

در حمل پکیج آبی باید نهایت دقیق بکار برد و هیچ یک از قسمتهای دستگاه نباید تحت فشار بوده و یا بر اثر ضربه آسیب ببیند. جهت حمل پکیج آبی از جرثقیل با ظرفیت مناسب استفاده نمایید. در این حالت فاصله قلاب جرثقیل تا پکیج آبی نباید از $5/0$ متر کمتر باشد. شکل زیر نحوه صحیح حمل دستگاه را نشان می‌دهد.




توجه:

در مسیر لوله خروجی آب کندانسور به سمت برج خنک کننده ، استفاده از یک عدد فلوسوویچ (کنترل جریان آب) ضروری است و دارای اینتلرلاک الکتریکی با مدار فرمان چیلر آبی و یا پکیج آبی می باشد که محل نصب آن در شکل زیر نشان داده شده است.



400/230V,3PH,N+E 50HZ

**LEGEND:**

- C = CONTACTOR
- CCF = CONTROL CIRCUIT FUSE
- SW = SELECTOR SWITCH(ON/OFF)
- TH = THERMOSTAT
- CB = CIRCUIT BREAKER
- FSL = FAN SIGNAL LIGHT